

【停電時や計画停電時のご注意】

換気の徹底およびガス機器使用の注意事項

■換気のお願い

停電の際は換気扇が作動しないため、屋内式のガス機器（小型湯沸器など）をやむを得ずご使用される場合には窓を空けるなど十分に換気を行って下さい。

■給湯器機器本体とリモコン（または本体操作部）についての注意事項

100V電源を使用しているガス給湯器は運転できません。

※ 計画停電で停電時間がわかっている場合は、必ず事前にリモコン（または本体操作部）の運転スイッチをお切り下さい。

- ・給湯機器を使用中に停電になった場合

給湯機器は運転が停止し、お湯は水にかわりますが給湯器本体に影響はありません。

【再通電時のご注意】

- ・リモコン（または本体操作部）がある給湯器は運転スイッチを入れなおしてください
温度設定、時刻表示が初期設定に戻る場合がありますので、再設定をして下さい。
設定方法は取扱説明書をご確認ください。